



DANGER D'INCENDIE LORS DU BRICOLAGE

Dangers

On sous-estime le risque d'incendie et d'explosion lors de travaux et d'activités de bricolage chez soi. La poussière soulevée, les vapeurs de liquides et gaz inflammables peuvent très vite prendre feu sur une surface chaude ou par le jet d'étincelles. L'utilisation de liquides et gaz inflammables est particulièrement dangereuse.

Précautions à prendre

- Travaillez toujours dans un local bien aéré et éclairé.
- Ouvrez la fenêtre lorsque vous travaillez avec des vernis, des colles ou des sprays.
- Fermez les récipients contenant des liquides inflammables immédiatement après usage.
- Evitez toute source d'allumage (cigarettes, flamme nue, appareil électrique, etc.). Il y a risque d'explosion!
- Mettez toujours vos déchets dans un récipient incombustible.
- Ne manquez pas de débrancher les appareils électriques – poste à souder, fer à repasser, radiateur soufflant – avant de quitter la pièce.

Incendie à la suite de travaux de bricolage

Un incendie survenu vendredi soir dans l'atelier d'un immeuble a provoqué des dommages de 30 000 francs. Le locataire de l'atelier, âgé de 57 ans, a été incommodé par les dégagements de fumée et a dû se rendre à l'hôpital. Il avait quitté l'atelier peu après 17.15 heures. Lorsqu'il y est retourné deux heures plus tard, il a constaté que de la fumée s'en échappait. Les sapeurs-pompiers ont pu éteindre le feu rapidement, mais il y a quand même eu des dégâts dus à la fumée et à la suie. Selon les informations de la police cantonale, c'est un accumulateur défectueux, utilisé pour fabriquer des maquettes, qui est à l'origine de l'incendie.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE PROVENANT DES CHEMINÉES ET DES FOURNEAUX

Dangers

Pendant la saison froide, des cheminées de salon et des poêles à bois ou en faïence sont régulièrement à l'origine d'incendies de maisons et d'appartements. Le jet d'étincelles est dangereux, de même que les bûches en flammes qui tombent du foyer. Les objets combustibles tels que les vêtements humides n'ont rien à faire sur les poêles ou les radiateurs.

Précautions à prendre

- Placez un rideau métallique ou une grille devant la cheminée, afin d'empêcher le jet d'étincelles.
- Observez une distance suffisante entre le foyer et les objets combustibles tels que les tapis ou les rideaux.
- Seul le bois non traité est autorisé comme combustible dans les installations de chauffage à bois.
- Ne brûlez pas de déchets (papier, carton, matières synthétiques, emballages de lait, etc.).
- Laissez refroidir les cendres pendant au moins 48 heures ou mouillez-les et placez-les dans un récipient incombustible.

Maison en flammes à cause de cendres jetées négligemment

Un incendie survenu vendredi après-midi dans une villa a provoqué des dommages de 100 000 francs. La cause de l'incendie a pu être élucidée: le feu a pu prendre parce que les cendres de la cheminée n'ont pas été correctement éliminées. Selon les informations fournies samedi par la police cantonale, les cendres ont été versées dans le container pour déchets verts placé dans une annexe. Les cendres encore chaudes ont mis le feu au container et à l'annexe. L'incendie s'est propagé par la façade jusqu'aux combles. 49 sapeurs-pompiers ont participé à la lutte contre le feu.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE DÛ AUX FEUX D'ARTIFICE

Dangers

Qu'il s'agisse d'un petit pétard ou d'une grosse fusée, il n'y a pas de feu d'artifice anodin. La manipulation imprudente et inadéquate de feux d'artifice provoque régulièrement des accidents avec de graves brûlures et des incendies de maisons et d'appartements.

Précautions à prendre

- Informez-vous lors de l'achat et lisez les instructions.
- Gardez les feux d'artifice hors de portée des enfants. Ne les laissez pas allumer que sous la surveillance d'adultes.
- N'allumez jamais de feux d'artifice à proximité immédiate de personnes.
- Lancez les fusées à partir d'une bouteille bien ancrée ou d'un tuyau.
- Ne fumez jamais à proximité de feux d'artifice.
- Attendez au moins cinq minutes avant de vous approcher d'un «raté», car il pourrait encore exploser. Arrosez-le d'eau.

Incendies à Schaffhouse provoqués par des engins pyrotechniques

Une voiture et plusieurs balles de foin ont brûlé à Schaffhouse dans la nuit à jeudi. Personne n'a été blessé. Selon la police, ce sinistre est dû à une imprudence commise avec des engins pyrotechniques. Les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 1.30 heures pour éteindre un incendie de véhicule à la Wagenstrasse à Schaffhouse. Ils ont pu empêcher une propagation des flammes à un bâtiment voisin. La voiture, en revanche, a été complètement incendiée. Peu de temps après, plusieurs balles de foin ont pris feu à la Geissbergstrasse. Les sapeurs-pompiers ont pu empêcher que l'incendie se propage au reste du foin.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE LORS DES GRILLADES

Dangers

Une petite erreur ou un bref instant d'inattention lors des grillades suffisent déjà à provoquer un incendie ou une explosion avec des conséquences graves. Il est dangereux d'utiliser de l'essence ou de l'alcool à brûler pour mettre en route les grils à charbon de bois. Dans le cas de grils à gaz, ce sont des conduites et raccords non étanches qui sont à l'origine d'accidents.

Précautions à prendre pour les grils à charbon de bois

- Installez le gril de façon stable. Ne faites vos grillades qu'en plein air.
- Mettez en route le gril avec un allumeur (que l'on trouve dans le commerce spécialisé). N'utilisez jamais de l'essence ou de l'alcool à brûler: il y a danger d'explosion.
- Laissez reposer les cendres pendant au moins 48 heures ou éteignez-les avec de l'eau et placez-les dans un récipient incombustible.

Précautions à prendre pour les grils à gaz

- Installez le gril de façon stable. Ne faites vos grillades qu'en plein air.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité des conduites de gaz en y appliquant de l'eau savonneuse. L'apparition de bulles signale une fuite.
- En cas d'odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet.
- Ne fumez jamais à proximité du gril.

Un homme se blesse en faisant des grillades

Un homme de 48 ans s'est grièvement blessé en allumant une cheminée extérieure. Une flamme a jailli lorsqu'il a versé de l'alcool sur du charbon qui brûlait déjà. Ses vêtements ont pris feu. Selon le communiqué de la police cantonale, il a subi des brûlures du deuxième degré sur le haut du corps et a dû être transporté à l'hôpital.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE LIÉ AUX BOUGIES

Dangers

La flamme d'une bougie atteint une température d'environ 1000°C et peut mettre le feu à la pièce ou même à tout l'appartement. Un millier d'incendies se produisent annuellement parce qu'on a laissé des bougies allumées sans surveillance ou qu'on a oublié de les éteindre.

Précautions à prendre

- Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance. Eteignez toujours toutes les bougies avant de quitter la pièce.
- Veillez à ce que les bougies restent droites et stables.
- N'utilisez que des bougeoirs incombustibles, suffisamment grands pour recueillir la cire fondante.
- Gardez les bougies allumées à distance des objets combustibles (rideaux, matériel de décoration, branches de sapin, nappes, etc.).
- Ne laissez jamais les enfants jouer seuls à proximité de bougies allumées. Conservez les allumettes et les briquets hors de leur portée.

Une bougie à l'origine d'un incendie de combles avec des dégâts de 100 000 francs

Une bougie laissée sans surveillance a provoqué de gros dommages samedi soir dans le canton de Soleure. La flamme a mis le feu d'abord à la pièce puis aux combles toutes entières. Les dommages s'élèvent à plus de 100 000 francs. Selon les informations communiquées lundi par la police cantonale, il n'y a heureusement pas eu de blessés, parce que les habitants étaient absents au moment du sinistre.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE À NOËL

Dangers

Mon beau sapin... qui s'embrase en un tournemain ! Les couronnes de l'Avent et les sapins de Noël se dessèchent très vite et la flamme des bougies peut y mettre le feu en l'espace de quelques secondes.

Précautions à prendre

- Placez un seau d'eau à proximité de la couronne de l'Avent et du sapin de Noël.
- Fixez le sapin sur une base solide, de préférence dans un récipient rempli d'eau.
- Respectez une distance de 30 cm entre les bougies et les matériaux combustibles.
- Eteignez toujours toutes les bougies avant de quitter la pièce.
- N'allumez plus de bougies après le 31 décembre. Le sapin est alors desséché et s'embrase très rapidement.

Importants dégâts à la suite de l'incendie d'un sapin de Noël

Un sapin de Noël desséché qui a pris feu mercredi soir a provoqué des dommages de 40 000 francs. Un habitant de la maison a pu éteindre l'incendie. Personne n'a été blessé. Selon les informations fournies jeudi par la police cantonale, le feu s'est déclaré vers 19 heures. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'incendie était cependant déjà éteint.

La police lance un appel à la prudence avec les sapins de Noël: il ne faut plus allumer de bougies sur un sapin desséché.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE CHEZ SOI

Dangers

Les imprudences commises chez soi représentent le danger d'incendie n° 1. On se laisse distraire, le téléphone sonne ou il faut encore suspendre la lessive, et du coup on oublie que la cuisinière ou le fer à repasser sont encore allumés. Les appareils électriques plus anciens, qui auraient besoin d'être réparés, s'avèrent également dangereux.

Précautions à prendre pour la cuisinière

- Eteignez toujours les plaques de cuisson et enlevez les casseroles du feu lorsque vous quittez la cuisine.
- Ne tentez en aucun cas d'éteindre de l'huile surchauffée avec de l'eau. Etouffez les flammes à l'aide d'un couvercle, d'une couverture d'extinction ou d'un linge mouillé.
- Ne déposez pas d'objets combustibles à proximité des plaques ou de la zone de cuisson.

Précautions à prendre pour les appareils électriques

- Retirez la fiche du fer à repasser dès que vous ne l'utilisez plus.
- Il vaut mieux débrancher complètement les appareils électriques non utilisés et ne pas les laisser en position stand-by.
- Les appareils plus anciens et empoussiérés présentent un danger d'incendie accru. Faites-les réviser et nettoyer régulièrement.
- Remplacez immédiatement les câbles et les fiches défectueux. Faites réparer les installations électriques par un professionnel.

Incendie à cause d'une plaque de cuisson oubliée

Une plaque de cuisson oubliée a été à l'origine d'un incendie samedi soir. Personne n'a été blessé. Les dommages sont estimés à 50 000 francs. Les premières investigations ont révélé que la locataire de l'appartement sinistré est sortie en oubliant d'éteindre la cuisinière.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE DÛ AUX CIGARETTES

Dangers

En Suisse, on dénombre chaque année environ 500 incendies dus à la négligence des fumeurs et la somme des dommages s'élève à plus de 20 millions de francs. Les principales causes de ces sinistres sont fumer au lit et jeter des cendres et mégots qui ne sont pas complètement éteints.

Précautions à prendre

- Ne vous étendez jamais sur le lit ou le canapé avec une cigarette ou un cigare allumés.
- Mettez les cendres et les mégots dans un cendrier, pas dans un sac à ordures.
- Ne jetez aux ordures que des déchets entièrement éteints ou arrosés d'eau.
- Tenez les articles de fumeurs, les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.

Incendie d'appartement dû à une cigarette

Un incendie d'appartement survenu tôt le jeudi matin a provoqué des dommages de 50 000 francs. Le locataire, un homme âgé de 45 ans, a été transporté à l'hôpital car on redoutait une intoxication due aux gaz de fumée. Selon les informations de la police cantonale, il a fumé sur le canapé de son appartement vers 2 heures du matin. Il affirme avoir éteint sa cigarette avant de s'endormir. Il a ensuite été réveillé par la forte fumée qui se développait dans l'appartement et a tenté d'éteindre le feu. Puis il a alarmé les sapeurs-pompiers qui ont rapidement pu contrôler l'incendie. L'homme a déjà pu quitter l'hôpital.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies



DANGER D'INCENDIE AU CARNAVAL

Dangers

Dans la foule du carnaval, le danger d'incendie est important. Les costumes et les décorations peuvent facilement prendre feu au contact avec des cigarettes ou des flammes. Les organisateurs doivent veiller à ce que les voies d'évacuation soient libres et signalisées.

Précautions à prendre

- Veillez à ce que les décorations et les costumes de carnaval se composent de matériaux difficilement combustibles.
- En cas de tissus combustibles, le mieux est de les traiter préalablement avec un produit ignifuge.
- Renoncez au tulle et au nylon, car ces tissus fondent facilement et peuvent provoquer des brûlures graves.
- Aux organisateurs: veillez à ce que les voies d'évacuation (escaliers, couloirs, sorties de secours) soient praticables en permanence.

Violent incendie dans un restaurant

Samedi soir, un incendie a partiellement détruit un restaurant, provoquant d'importants dégâts. Personne n'a été blessé. Les sapeurs-pompiers locaux n'ont réussi à éteindre le feu que dans le courant de la soirée. Selon les premières informations, le sinistre a été causé par un câble électrique défectueux qui a enflammé les décorations de carnaval.

Conseils supplémentaires
www.bfb-cipi.ch

Cipi Centre d'information pour la prévention des incendies